



Уважаемые партнёры!

**Предлагаем Вашему вниманию НОВИНКУ в ассортименте
ТМ AVE.**

2К Эпоксидная грунтовка.

**ГРУНТОВКА AVE
2К
ЭПОКСИДНАЯ
КОМПЛЕКТ
0,8 + 0,4**

**ОКРАСКА ВСЕМИ
ТИПАМИ
ЭМАЛЕЙ**

**УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ
С МЕТАЛЛОМ**

**ОТЛИЧНОЕ
АНТИКОРОЗИЙНЫЕ
СВОЙСТВА**

**УСТОЙЧИВОСТЬ К
АГРЕССИВНОЙ
СОЛЕВОЙ СРЕДЕ И ВЛАГИ**

**ДЛЯ МЕСНОГО
И ПОЛНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ**

ave
2К
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ
ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКИ
Epoxy Hardener
0,4 л

ave
2К
ЭПОКСИДНАЯ
ГРУНТОВКА
Epoxy Primer
0,8 л



ГРУНТОВКА AVE 2К ЭПОКСИДНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

2К эпоксидная грунтовка AVE предназначена для подготовки к окраске металлических деталей автомобилей и металлоконструкций, эксплуатирующихся в сложных погодных условиях. Используется для создания стойких к коррозии покрытий на изделиях из стали, оцинкованной стали, цветных металлов и их сплавов. Используется только с отвердителем AVE для эпоксидной грунтовки.



ГРУНТОВКА AVE 2К ЭПОКСИДНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовку тщательно перемешать, добавить отвердитель в соотношении 100:50 по объёму (или 100:30 по массе) и перемешать. Для окраски в версии "мокрый по мокрому" рекомендуется добавить 10% универсального разбавителя. Время годности использования рабочей смеси 4-8 часов в зависимости от температуры. При загустевании не разбавлять. Не наносить на кислотосодержащие протравливающие грунтовки.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносят в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10-15 мин при 20% С.
Рекомендуемая толщина 30-50 мкм (2 слоя).
Время высыхания 18-24 часа при 20% С или 1 час при 60% С.
Выдержка для окраски "мокрый по мокрому" 30-60 мин при 20% С.
Выдержка перед нанесением полиэфирной шпатлёвки не менее 5 часов.



Отвердитель для эпоксидной грунтовки

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвердитель применяется в качестве обязательного компонента для отверждения эпоксидной грунтовки AVE.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отвердитель добавляют небольшими порциями при тщательном перемешивании в количестве, указанном в инструкции по применению материала.



**По всем вопросам обращайтесь к вашему персональному менеджеру или
в отдел продаж.**

**М.О., г. Балашиха, ул. Звездная, вл.15
тел.: (495) 989-14-34, -35**